

Dálkový ovládač je dostupný ve třech variantách:

- PIL-01DL – dálk. ovládač jednobáňový s jednou diodou,
- PIL-05DL – dálk. ovládač pětikanálový s pěti diodami,
- PIL-09DL – dálk. ovládač devítikanálový, display zobrazuje číslo kanálu.

Dálk. ovládač PIL-01/05/09DL je vybavený klávesami:

Klávesa ▲ „ nahoru ”

Klávesa - „ stop ”

Klávesa ▼ „ dolů ”

Klávesa + „ vpravo ”

Klávesa _ „ vlevo ”



Výběr kanálů PIL – 05DL:

Lze vybrat číslo jednoho kanálu (zobrazeno od 1 do 5) nebo všechny kanály najednou (svítí všechny diody). Výběr kanálu provádíme stiskem + „vpravo” nebo _ „vlevo”.

Výběr kanálů PIL – 09DL:

Stejným způsobem jako u PIL-05DL.

Ovládání rolet:

Stiskem klávesy ▲ „nahoru” (otevíráme), stiskem klávesy ▼ „dolů” (zavíráme). Zastavení klávesou - „stop”. Po 15s nečinnosti přechází ovládač do režimu tzv. spánku (šetří se baterie). Ovládač je standardně v režimu „spánku”, stisknutím kláves: „nahoru”, „dolů”, „stop” vzbudíme a připravíme k práci (rozsvítí se dioda/display; ovládač, v tomto momentu, nevykoná žádnou jinou operaci. Druhým stiskem provedete požadovanou operaci.

První programování v případě rádiových motorů:

- zapojit do napájení 230V
- do 10s od zapojení stisknout najednou a krátce klávesy ▲ „nahoru” i ▼ „dolů” = roleta se krátce pohne nahoru dolů,
- během dalších 10s stiskněte krátce klávesu ▲ „nahoru” na vybraném kanále = roleta se krátce pohne nahoru dolů pro potvrzení registrace.

POZOR: Tento proces vymaže z paměti všechny ovládače, které byly dříve zaregistrované.

SOLÁRNÍ motory – programování se aktivuje stiskem tlačítka na hlavě motoru, motor se krátce pohne nahoru dolů, následně do 10s stisknout najednou a krátce klávesy ▲ „nahoru” i ▼ „dolů” = roleta se krátce pohne nahoru dolů, - během dalších 10s stiskněte krátce klávesu ▲ „nahoru” na vybraném kanále = roleta se krátce pohne nahoru dolů pro potvrzení registrace

Změna směru otáčení motoru:

- již na zaregistrovaném ovládači - uvedeme motor do programovacího režimu tj. stiskneme klávesy ▲ „nahoru” i ▼ „dolů” = roleta se krátce pohne nahoru dolů a následně mačkáme tlačítko STOP

SOLÁRNÍ motory – tento krok provedete 2x za sebou

Když máme již zaregistrovaný dálkový ovládač:

Další ovládače registrujeme bez vypnutí napájení. Při použití dříve zaregistrovaného ovládače, uveďte pohon do programovacího režimu:

- stisknout najednou a krátce klávesy ▲ „nahoru” i ▼ „dolů” na zaregistrovaném kanálu
- roleta se pohne nahoru dolů a následně série krátkých pohybů nahoru a dolů v počtu již zaregistrovaných ovládačů
- v průběhu následujících 10 s je potřeba krátce stisknout klávesu ▲ „nahoru” na novém kanálu nebo novém ovládači